



MONTAGEANVISNING AV SCANDIFLEX

1.



Scandiflex ridån levereras med plastvåderna rullade i en kartong och upphängningsbeslaget förpackat i vit plast.

Rulla ut våderna så de kan ligga plant och varmt innan montering.



OBS! Muttrar och brickor till upphängningsbeslaget är förpackade i plastpåsar och tejpade på beslaget.

Var uppmärksam så icke dessa kommer bort vid upppackningen.

2.



Montera vinkelprofilen på väggen ovanför portöppningen, eller om så är fallet, i portöppningen eller i taket.



3.



Häng upp plastvåderna med det överlapp som är beställt.

OBS! Plastvåderna är kupade och det är viktigt att de monteras så att kupningen faller in i varandra.

Detta för att uppnå störst möjliga täthet på ridån. **Se nedan.**

Montera våderna enligt bilden nedan.



4.



Montera brickor och muttrar för att hålla våderna på plats.

Det är viktigt att våderna icke släpar mot golvet. Efterskär så att där blir en springa på ca. 10 mm mellan nederkant av våder och golv.

MONTAGEANVISNING