

## MONTERINGSANVISNING FÖR SCANDISTRIP KAPELLEDUKSRIDÅ.

Sätt upp profilen PAS eller PA med väggfäste BVA eller med takfäste BU.

För in boggivagnen och enkelvagnarna i profilen. Längst fram skall det vara en boggi-vagn då denna vagn används som dragvagn.

Beroende på kapelldukens storlek kan det behövas fler boggi-vagnar som då placeras jämnt fördelat på kapelldukens längd.

Vid tillverkningen av kapellduken så sitter öljetterna ( hålen ) på c/c 300 mm, och till varje vagn skall det följa med en krok. Denna krok kan sedan vid monteringen ute på plats klämmas åt med en tång e.d. på ridån. Det är då mindre risk att ridån hoppar ur kroken. Vid skarvning av skenor så skall det monteras ett skarvbeslag BSS samt ett fäste på varje sida om skarven.

Ridån är nu färdig att användas.